

D

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise

gemäß den Anforderungen der GPSR (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz)

1. Produktname

Aushebe- und Bedienschlüssel für Schacht- und Kanaldeckel

2. Produktübersicht

Der Aushebe- und Bedienungsschlüssel ist ein Handwerkzeug, das speziell zum Öffnen und Bedienen von Schachtdeckel und Unterflurhydranten entwickelt wurde.

3. Anwendungsbereich

Dieses Werkzeug wurde für den Einsatz durch Fachpersonal in Bereichen wie Wasserwirtschaft, Feuerwehr, Bauwesen und Stadtverwaltung konzipiert.

4. Technische Daten

Material: Hochwertiger Stahl, korrosionsbeständig

Gewicht: 1,2 kg

Abmessungen: 28x26x4 cm

Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C

5. Wichtig

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sowie die Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Nutzen Sie das Produkt ordnungsgemäß, mit Vorsicht und ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Das Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und dem Verlust der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren, trockenen Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf leicht finden können. Wenn Sie das Produkt an andere weitergeben, fügen Sie bitte auch die Bedienungsanleitung bei.

6. Herstellerangaben

Syskan, Inh. Erwin Witzenberger, Marktanger 14, 86447 Aindling, Deutschland

Kontakt: Tel.: +49 8237 5560, E-Mail: service@syskan.de

7. Warnhinweise gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR)

- Schutzausrüstung: Verwenden Sie stets geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Vermeidung von Missbrauch: Nutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Nicht für Kinder geeignet: Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Elektrische Gefahren: Achten Sie auf elektrische Gefahren in der Nähe
- **Sturzgefahr:** Stellen Sie sicher, dass der Boden trocken und frei von rutschigen Materialien ist, um Stürze zu vermeiden.

8. Sicherheitshinweise

- Sauberkeit des Arbeitsbereichs: Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsbereich sauber, gut organisiert, trocken und frei von Hindernissen ist. Eine ordentliche Umgebung hilft, Unfälle zu vermeiden.
- **Sicherheitsausrüstung:** Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie eine zugelassene Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen vorzubeugen.
- Beleuchtung: Sorgen Sie dafür, dass der Arbeitsbereich ausreichend beleuchtet ist.
- Zugang zum Arbeitsbereich: Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern, um mögliche Unfälle zu verhindern.
- **Verwendung des Werkzeugs:** Nutzen Sie das Werkzeug ausschließlich für die dafür vorgesehenen Aufgaben und verwenden Sie nur passendes Zubehör. Das Werkzeug niemals überlasten.
- Keine Modifikationen: Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor.
- Sicherung: Vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile ordnungsgemäß gesichert sind.
- Wartung: Kontrollieren Sie das Werkzeug regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden. Bei festgestellten Mängeln das Werkzeug sofort außer Betrieb nehmen und reparieren oder ersetzen.
- **Produktverwendung:** Verwenden Sie das Werkzeug nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, es sei denn, es ist ausdrücklich dafür geeignet.
- Folgen der Missachtung: Kann zu ersthaften Verletzungen oder Sachschäden führen.

9. Bedienungsanleitung

- Vorbereitung: Tragen Sie Schutzausrüstung und überprüfen Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
- **Positionierung:** Setzen Sie das Werkzeug mit dem passenden Schlüssel an der Abdeckung, Verschluss oder dem Hydranten Ventil an.
- Umgang mit tagwasserdichten Straßenabdeckungen: Halten Sie den Aushebeschlüssel sicher und kontrolliert, um ein Abrutschen zu vermeiden. Setzen Sie den Haken in die Aushebeöffnung der Abdeckung und ziehen oder hebeln sie vorsichtig den Deckel in oder aus dem Deckelrahmen. Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile im Gefahrenbereich sind. Das Werkzeug niemals überlasten oder eine Verlängerung beim Lösen und Anziehen von Schrauben verwenden.
- **Bedienen von Unterflurhydranten:** Drehen Sie den Schlüssel gemäß den Markierungen auf dem Hydranten und achten Sie auf eventuelle Flüssigkeitslecks oder andere Gefahrenquellen.

10. Chargennummer

7085917876

11. Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften. Trennen Sie die einzelnen Bestandteile und entsorgen Sie diese wie folgt:

- Metallteile: Bringen Sie diese zu einer geeigneten Sammelstelle für Metallabfälle.
- Kunststofffolien: Diese gehören in den Kunststoff- oder Recyclingmüll.
- Kartonverpackungen: Entsorgen Sie diese im Altpapier.
- Akkus, Batterien und Elektrogeräte: gehören nicht in den Hausmüll!

Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über geeignete Sammel- oder Rücknahmestellen. Bitte bei der Entsorgung die persönliche Schutzausrüstung und Sicherheitshinweise beachten.

12. Kontakt und Rückrufmaßnahmen

Für Fragen oder Probleme mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Syskan, Inh. Erwin Witzenberger unter den angegebenen Kontaktdaten. Rückrufaktionen werden gemäß den Anforderungen der General Product Safety Regulation (GPSR) durchgeführt und erfolgen umgehend, wenn dies erforderlich ist, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

13. Gewährleistung

Dieses Produkt ist durch die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt.